# УМНЫЙ ООМ КОМПЛЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ»





### Инструкция по монтажу и эксплуатации

для моделей RT\_SET\_SECU, комплект «Безопасность Базовый» и RT\_SET\_SECU\_MINI, комплект «Безопасность Расширенный»

Версия инструкции 2



### важно

Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией.

Самую свежую инструкцию вы можете скачать в личном кабинете.

Устройства не предназначены для размещения на улице.

Состав комплекта указан на упаковке.

Для начала работы с «Умным домом» необходимо подключить контроллер.

# СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	8
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	9
ДОБАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА	10
ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ УСТРОЙСТВ К КОНТРОЛЛЕРУ	13
ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ, ОТКРЫТИЯ И ПРОТЕЧКИ	14
ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ДЫМА	16
УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА	18
СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЕВ	19
ПРИМЕР СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЯ	20
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	23
СПИСОК УСТРОЙСТВ, ДОСТУПНЫХ В КОМПЛЕКТАХ «УМНЫЙ ДОМ» ОТ «РОСТЕЛЕКОМ»	27

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Если пользователь не соблюдает обязательные для выполнения пункты инструкции, это может стать причиной выхода устройств из строя.

# предупреждение

Используйте адаптер питания, который соответствует стандарту безопасного сверхнизкого напряжения (SELV). Источник питания 5 В DC (постоянного тока) должен соответствовать стандартам IEC60950-1 и Limited Power Source.

Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройства. ПАО «Ростелеком» не несет ответственности за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием.

Во избежание риска пожара или удара электрическим током не допускайте контакта устройств с влагой.

Устанавливайте устройства согласно инструкции.

Установите отключающее оборудование в цепи питания, чтобы при необходимости питание было легко прервать.

## осторожно

Убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям устройств.

Не роняйте устройства и не подвергайте их ударам.

Не устанавливайте устройства в среде с повышенной влажностью и запыленностью, не подвергайте их воздействию сильных электромагнитных помех.

Чтобы избежать накопления тепла, необходима хорошая вентиляция рабочей среды.

Не помещайте корпусы устройств в воду и любую другую жидкость.

Во время транспортировки устройства должны находиться в оригинальной упаковке.

Неправильное использование или неверная замена элемента питания может вызвать опасность взрыва. Используйте только тот тип элементов питания, который указан в инструкции (Принадлежности, стр. 10).

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

# ВНЕШНИЙ ВИД КОНТРОЛЛЕРА «УМНЫЙ ДОМ»





Рис. 2. Вид с обратной стороны

# ВНЕШНИЙ ВИД ДАТЧИКА ОТКРЫТИЯ



Рис. 3. Вид с лицевой стороны



# ВНЕШНИЙ ВИД ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ







# ВНЕШНИЙ ВИД ДАТЧИКА ПРОТЕЧКИ







# ВНЕШНИЙ ВИД ДАТЧИКА ДЫМА









Здесь вы можете записать данные контроллера, которые пригодятся в дальнейшем.

LAN MAC-адрес контроллера	
Wi-Fi MAC-адрес контроллера	
Пароль Wi-Fi	
Логин для личного кабинета	
Пароль для личного кабинета	

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

# ДОБАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

1

Подключите провод питания к контроллеру в разъём питания. Через одну минуту контроллер загрузится и будет готов к работе.

Контроллер можно подключить к сети интернет с помощью LAN или Wi-Fi.

Перед началом подключения контроллера рекомендуется снять монтажное крепление, сдвинув его вниз в сторону порта USB (Рис. 11):

2

Перейдите на сайт <u>lp.smarthome.rt.ru</u> и зарегистрируйтесь в личном кабинете.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОМ (LAN)

Подключите контроллер к локальной сети с помощью патч-корда (в комплекте) в разъем Ethernet.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

Подключение контроллера к существующей W-Fi сети возможно только через WPS (ваш Wi-Fi роутер должен поддерживать технологию WPS). Чтобы подключить контроллер к Wi-Fi сети, нажмите на роутере кнопку WPS, а на обратной стороне контроллера зажмите кнопку WPS на 3 секунды — при этом подсветка контроллера должна быстро замигать. Если подключиться не удалось, через 60 секунд контроллер автоматически выйдет из режима подключения по WPS.



Рис. 11. Снятие монтажного крепления с контроллера





## 3

В левой панели выберите «Мои устройства» и нажмите кнопку «Добавить устройство» (Рис. 12).

Рис. 12. Пример страницы подключения контроллера

### 4

В окне «Подключение устройств» нажмите «Подключить устройство Z-Wave» (Рис. 13).

Рис. 13. Пример страницы подключения контроллера

### 5

В окне **«Подключение контроллера»** введите LAN MAC-адрес контроллера с этикетки (Рис. 14). Этикетка расположена на обратной стороне контроллера под монтажным креплением, которое снимается сдвигом вниз в сторону порта USB.



Рис. 14. Окно ввода МАС-адреса контроллера

6

Контроллер успешно подключен в нижней части страницы появится уведомление об этом (Рис. 15).

Контроллер готов к работе. Следующий шаг — добавление устройств.



Рис. 15. Уведомление успешного подключения контроллера к аккаунту

# ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ УСТРОЙСТВ К КОНТРОЛЛЕРУ

К контроллеру «Умный дом» можно подключить устройства, которые сообщают о протечке, движении и открытии окна/ двери, а также передают информацию о температуре, влажности, освещенности.

Все доступные устройства добавляются из меню «**Мои устройства**».



Перед монтажом устройство необходимо добавить в контроллер. При добавлении устройства, располагайте его не далее 2-х метров от контроллера.

# G

У датчиков движения / открытия / протечки есть дополнительные функции, например, измерение температуры, освещенности или влажности. Можно активировать сбор статистики для этих функций на странице датчика, проставив галочки в разделе «Собирать статистику». В этом случае информация, собираемая с датчиков, будет отображаться в виде графиков.

# ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ, ОТКРЫТИЯ И ПРОТЕЧКИ

Процедура добавления датчиков движения / открытия / протечки выполняется одинаковым образом. Каждый датчик необходимо добавлять отдельно, по очереди выбирая нужное устройство из списка и следуя инструкции.



### 1

2

В меню «Мои устройства» нажмите кнопку «Добавить новое». В окне «Добавление нового устройства» выберите датчик движения (Рис. 16).

Рис. 16.

В окне «Добавление датчика движения» нажмите кнопку «Начать добавление» (Рис. 17).

Рис. 17. Добавление датчика движения







## 3

Удалите защитную бирку с обратной стороны датчика, снимите защитную пленку с корпуса.

### -4

Дождитесь, когда контроллер добавит датчик. Если этого не произошло, нажмите три раза на черную кнопку с обратной стороны датчика. При успешном добавлении датчика нажмите кнопку **«Редактировать устройство»** (Рис. 18).

Переименуйте датчик и укажите его месторасположение (Рис. 19). Создать комнаты можно в меню Настройки. По умолчанию устройству присваивается название «Устройство Z-Wave».

После добавления всех устройств рекомендуем создать сценарии. Примеры сценариев приведены на стр. 22.

5

Рис. 18.

Успешное добавление датчика

Рис. 19. Редактирование названия и месторасположения датчика и активация дополнительных функций

# ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ДЫМА

Данный датчик не заменяет сертифицированный пожарный извещатель.

### ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА Выберите устройство, которое хотите добавить в свой дом 1 1. . Wi-Fi HD-Латчик открытия Латчик лыма Розетка видескамера 14 ų, Датчик авижения Пангалика Датчик протечки Другое устройство

## 1

В меню **«Мои устройства»** нажмите кнопку **«Добавить новое»**. В окне **«Добавление нового устройства»** выберите датчик дыма (Рис. 20). Рис. 20. Добавление нового устройства



# 2

В окне **«Добавление датчика дыма»** нажмите кнопку **«Начать добавление»** (Рис. 21).

### 3

Вставьте батарейку в устройство.

Рис. 21. Добавление датчика дыма





### 4

Дождитесь, когда контроллер добавит датчик. Если этого не произошло, нажмите три раза на кнопку **«Test»** с лицевой стороны. При успешном добавлении датчика нажмите кнопку **«Редак**тировать устройство» (Рис. 22).

Рис. 22. Успешное добавление датчика

### 5

Переименуйте датчик и укажите его месторасположение (Рис. 23). По умолчанию устройству присваивается название «Устройство Z-Wave».

После добавления всех устройств рекомендуем создать сценарии. Примеры сценариев приведены на стр. 22.

Рис. 23. Редактирование названия и месторасположения датчика

# УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

### 1

Для удаления устройства выберите его в меню «Мои устройства». Нажмите на 🖧 и выберите «Удалить устройство».



### 2

В окне «Удаление устройства» подтвердите удаление (Рис. 24). Контроллер запустит процесс удаления.

Рис. 24. Удаление устройства из сети

### 3

Нажмите кнопку на лицевой стороне датчика или контакт несанкционированного вскрытия на задней стороне датчика три раза. Если устройство недоступно, контроллер самостоятельно удалит его через некоторое время.

### 4

Устройство успешно удалено в нижней части страницы появится уведомление об этом (Рис. 25).

Рис. 25. Уведомление успешного удаления устройства

Устройство Z-Wave: 60 III 100% 🗄 Не выбрано 📮 Online-магазин



# СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Сценарий — это заранее запрограммированный набор действий. Сценарий можно запустить вручную, при срабатывании любого из датчиков или по расписанию.

# ПРИМЕР СОЗДАНИЯ СЦЕНАРИЯ «УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ»

1

Выберите **«Запускать сценарий по событию или времени»** и нажмите **«Далее»** (Рис. 26).

> Рис. 26. Вариант запуска сценария по событию или времени

2

Выберите и перетащите из нижней части экрана в область условия нужное устройство, кликните на **«Выбрать датчики»**, выберите желаемый параметр датчика («Датчик движения») и значение (Рис. 27). Нажмите **«Далее»**.

> Рис. 27. Создание условия запуска сценария для датчика движения









## 3

Выберите действие — например, «Отправка E-mail» (Рис. 28).

Рис. 28. Интерфейс создания сценария для отправки E-mail уведомления

### 4

Дайте название созданному сценарию и сохраните (Рис. 29).

Рис. 29. Запуск сценария для датчика движения Созданные сценарии можно посмотреть в разделе **Сценарии**.

Вы можете создать множество сценариев с использованием различных датчиков, запускаемых как в автоматическом режиме, так и вручную (Рис. 30).



Рис. 30. Список созданных сценариев РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Не могу зарегистрировать контроллер на сайте	Проверьте, правильный ли МАС-адрес вы вводите. У контроллера есть два МАС- адреса: Wi-Fi МАС и LAN MAC. Вам нужно ввести LAN MAC.	Проверьте, подключен ли контроллер про- водом к локальной сети, если используется проводное подключение. Проверьте, подключен ли контроллер к вашей Wi-Fi сети, если используется под- ключение по WPS.
Не могу добавить устройство	Проверьте, удалена ли с датчика защитная бирка. Попробуйте поднести устройство ближе к контроллеру.	Попробуйте заменить батарейку в устрой- стве.
Не могу удалить устройство	Нажмите кнопку «Удалить» на странице устройства.	В течении минуты устройство удалится из интерфейса контроллера.
Устройство иногда «пропадает» и не срабатывает	Скорее всего, проблема в том, что контроллер не может связаться с устройством. Попро- буйте поднести его ближе к контроллеру и проверьте, начнет ли оно срабатывать.	Если прошло уже много времени с момента установки, возможно, у устройства села ба- тарейка. Рекомендуется проверить уровень заряда батареек на странице устройства или с помощью тестера и при необходимости заменить их.
Устройство определилось неправильно	Попробуйте удалить устройство и заново добавить его к контроллеру. Возможно, первоначально устройство было некор- ректно опознано контроллером или связь	между контроллером и устройством была нестабильной. Поднесите устройство ближе к контроллеру.

Восстановление заводских настроек контроллера	Чтобы восстановить заводские настрой- ки контроллера, необходимо нажать и удерживать на нём кнопку WPS и коротко нажать кнопку Reset.	Как только подсветка начнет быстро мигать, можно отпустить кнопку WPS. Контроллер начнет процедуру возврата к заводским настройкам.
Полезные ссылки	В меню « <b>Полезные ссылки»</b> (раздел «Полезные ссылки» в интерфейсе кон- троллера) собраны все необходимые инструкции по настройке устройств, которые есть в комплекте.	
Помощь	Меню <b>«Помощь»</b> (раздел «Помощь» в интерфейсе контроллера) — ответы на основные вопросы (FAQ), подробная информация об используемой техноло- гии и устройствах.	

Online-магазин	Дополнить «Умный дом» от «Ростелеком» датчиками, устройствами управления светом, розетками и климатическим обо- рудованием можно в online-магазине.	Всё оборудование должно быть сертифи- цировано Z-Wave и работать на частоте 869 МГц. Ознакомиться с полным ассорти- ментом устройств можно на сайте lp.smarthome.rt.ru
История событий	В меню «События» отображается история событий: информация о срабатывании устройств, активации сценариев, событий и состояние контроллера.	Можно просмотреть события любого дня в году.
Графики устройств	Графики устройств строятся на основе информации, полученной от датчиков, отображают изменения температуры, электропотребления и т.п.	Графики доступны на странице каждого устройства при условии подключенных опций сбора статистики.

СПИСОК УСТРОЙСТВ, ДОСТУПНЫХ В КОМПЛЕКТАХ «УМНЫЙ ДОМ» ОТ «РОСТЕЛЕКОМ»

### Контроллер

Контроллер «Умный дом» управляет устройствами, настраивает систему «Умного дома», позволяет создавать сценарии, обеспечивает удаленный доступ к «Умному дому» и организует его работу в мобильном приложении Умный дом Ростелеком. Контроллер может взаимодействовать одновременно с 230 устройствами Z-Wave.



Цвет	Белый
Корпус	Пластик
Крепление	На стену
Резервная батарея	1150 мА·ч
Wi-Fi	b/g/n
Ethernet	10/100MB Ethernet
USB	1 × USB 2.0
MCU	MT7620
RAM	128 Mб

OC	OpenWRT
Рабочая температура	0 40 °C
Рабочая влажность	0 85 %
Питание	Блок питания 5 В, 2 А
Радиопротокол	Z-Wave Plus 869.0 МГц
Радиопротокол Дальность радиосвязи	Z-Wave Plus 869.0 МГц 100 м на улице, 40 м в помещении
Радиопротокол Дальность радиосвязи Размер	Z-Wave Plus 869.0 МГц 100 м на улице, 40 м в помещении 110 × 100 × 16 мм

28

### Датчик открытия двери 3 в 1 PST02-5C

Датчик открытия детектирует открытие двери/окна, фиксирует температуру и освещённость. Идеален для управления световыми и охранными сценариями.



Дальность установки магнита	3 мм	№ б
Диапазон измеряемых температур	–10 70 °C	Р
Чувствительность датчика освещенности	0 500 лк	Д
Рабочая температура	0 40 °C	Р
Рабочая влажность	0 85 %	В
Питание	батарейка CR123A 3.0 B	Р
Ёмкость батарейки	1700 мА·ч	В
Срок службы батарейки	2 года	

Минимальный заряд батарейки	2.6 B
Радиопротокол	Z-Wave Plus 869.0 МГц
Дальность радиосвязи	100 м на улице, 40 м в помещении
Размер	96 × 28 × 23 мм
Bec	40 г
Размер магнита	50 × 12 × 10 мм
Вес магнита	9 r

### Датчик движения 3 в 1 PST02-5В

Дальность обнаружения	7 м
Угол обзора (по горизонтали)	90°
Диапазон измеряемых температур	–10 70 °C
Чувствительность датчика освещенности	0 500 лк
Рабочая температура	0 40 °C
Рабочая влажность	0 85 %
Питание	батарейка CR123A 3.0 В

Ёмкость батарейки	1700 мА·ч
Срок службы батарейки	2 года
Минимальный заряд батарейки	2.6 B
Радиопротокол	Z-Wave Plus 869.0 МГц
Дальность радиосвязи	100 м на улице, 40 м в помещении
Размер	96 × 28 × 23 мм
Bec	40 г

3

**Датчик движения** реагирует на движение, фиксирует температуру и освещённость. Идеален для управления световыми и охранными сценариями.



### Датчик протечки РАТ02

**Датчик протечки** срабатывает в случае обнаружения протечки, а также фиксирует температуру и влажность. Удобная конструкция датчика позволяет установить его в любом месте, что помогает обнаружить протечку на ранней стадии.



Диапазон измеряемых температур	–10 70 °C	Радиопротокол
Рабочая температура	–10 40 °C	Дальность радиос
Рабочая влажность	0 85 %	Размер
Питание	батарейка CR123A 3.0 B	Вес
Ёмкость батарейки	1700 мА·ч	Длина провода да
Срок службы батарейки	2 года	Вес датчика проте
Минимальный заряд батарейки	2.6 B	

Радиопротокол	Z-Wave Plus 869.0 МГц
Дальность радиосвязи	100 м на улице, 40 м в помещении
Размер	96 × 28 × 23 мм
Bec	40 г
Длина провода датчика	1.5 м
Вес датчика протечки	20 г

### Датчик дыма PSG01

Датчик дыма в случае задымления оповестит о возникшей проблеме звуковым сигналом, push-уведомлением и сообщением на телефон. Идеален для работы в сценариях безопасности «Умного дома».



Громкость сирены	85 дБ	Минимальный заряд батарейки	2.6 B
Рабочая температура	0 40 °C	Радиопротокол	Z-Wave Plus 869.0 МГц
Рабочая влажность	0 85 %	Дальность радиосвязи	100 м на улице, 40 м в помещении
Питание	батарейка CR123A 3.0 B	Размер	120 × 49 мм
Ёмкость батарейки	1700 мА·ч	Bec	220 г
Срок службы батарейки	1 год		

32



### Состав комплектов

### «Безопасность Базовый»:

контроллер умного дома, датчик движения, датчик открытия;

### «Безопасность Расширенный»:

контроллер умного дома, датчик движения, датчик открытия, датчик протечки, датчик дыма.

Год и неделя изготовления указаны в серийном номере:



неделя изготовления — 51 неделя последняя цифра года изготовления — 2017 год

Разработано и импортировано ООО «Умные Устройства» по заказу ПАО «Ростелеком».

129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1 +7 (495) 681-38-36 Произведено компанией Филио Текнолоджи Корпорейшн (Philio Technology Corporation)

8F., N° 653-2, ул. Жонгженг, Район Синьчжуан, Новый Тайпэй, Тайвань 242 Для гарантийного обслуживания в случае неисправности устройства обращайтесь к поставщику услуг ПАО «Ростелеком» по единому телефону **8 800 100 08 00** 

www.rt.ru

Срок гарантии — 24 месяца. Срок эксплуатации — 3 года.

